

# 牛込笹笥区民ホール 音響設備リスト

〒160-0023 新宿区笹笥町15番地

(TEL.&FAX.) 03-3260-3421

	メーカー	型番	数量	備考
調整卓	YAMAHA	PM-3500	1	Mono.20+St.4ch.使用可
袖卓(下袖ラック埋込)	MAIDAS	VENICE 160	1	Mono.8+St.3ch.使用可
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/94F	1	
カラムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/64F	2	
ステージサイドスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/64F	2	専用台車ラッキング済み
FBスピーカー	Electro-Voice	Sx300	2	【固定】すのこ吊込
	Electro-Voice	Eliminator-Monitor	4	スタント可
	YAMAHA	MS101 III	2	ハワード型(マイクスタント取付可)
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	8	
	SHURE	BETA-58A	8	
	SHURE	SM-57	5	
	SHURE	BETA-57A	4	
	SHURE	SM-58SE	4	SW.付き
	SENNHEISER	MD-441	4	
コンデンサーマイク	SONY	C-38B	5	
	AKG	C-414B-XL II	4	
	AKG	C451E Comb.	2	
	audio technica	AT841a	2	ハウンドリ-
	SCHOPS	MSTC-64set.	1	三点吊り(吊り替え不可)
ワイヤレスマイク (B帯4波 受信可)	Maxon	H8B/SM58S	4	ハンド型(B帯15・16・21・22ch.使用不可)
	Maxon	T8BM	2	タイピン型( " )
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	5	
マイクスタンド	K&M	ST-210/2B	6	ブーム
	K&M	ST-259B	5	ミニブーム
	TOMOCA	DS-40K+F37	2	卓上フレキ
	高砂	MF-18TM	6	ストレート
	高砂	MF-34T	10	小三段
	高砂	MF-28	6	卓上
CD.プレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	2	下袖ラック固定x1
CD.レコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	1	
	TASCAM	SS-CDR200	1	
MD.レコーダー	TASCAM	MD-350	2	
カセットデッキ	TASCAM	112MK II	2	
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000	1	調整室ラック固定
マルチケーブル	CANARE	16ch.	6	30Mx4、15Mx2

特電 ((上手袖)) 単相三線100V/100A 【C型(30A)×6口、平行(15A)×6口】