

角筈区民ホール 音響機材表

〒160-0023 新宿区西新宿4-33-7

E-Mail : tsunohazu@shinjuku.hall-info.jp

(TEL) 03-3377-1372 (FAX) 03-3377-1073

	メーカー	型番	数量	備考
調整卓	YAMAHA	M7CL	1	Mono.16+St.3ch.
上袖卓(ラック固定)	CREST AUDIO	XR-20	1	Mono.12+St.3ch.
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/94F	2	遠・近 各x1
カラムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152A/64F	2	下・上 各x1

サイドスピーカー	Electro-Voice	TX-1152	2	専用台車(ラッキング固定)
FBスピーカー	Electro-Voice	SxA-100	2	【パワード型】スタンド可
	Electro-Voice	T-221M	2	フロア用
	Electro-Voice	Sx-80	2	固定吊り(大臣裏)

ダイナミックマイク	SHURE	SM-58	5	
	SHURE	BETA-58A	8	
	SHURE	SM-57	6	
	SHURE	BETA-57A	4	
	SHURE	SM-58SE	4	SW.付き
	SENNHEISER	MD-441	4	

コンデンサーマイク	SONY	C-38B	5	
	AKG	C-414B-XL II	4	
	AKG	C-391B	2	
	SONY	C-535P,536P	4	各2本

ワイヤレスマイク (B帯、4台受信可) 【7階・地域センターにて ch.31~34.固定使用あり】	SONY	WRT-807S	4	ハンド型(SW.付き)
	SONY	WRT-866	2	ハンド型
	SONY	WRT-822	4	タイピン型

ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
-----------	------	------	---	--

CD.レコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2	移動用x1、固定(上袖)x1
CD.プレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	3	移動用x1、固定(調整室・上袖)x2
MD.レコーダー	TASCAM	MD-350	3	移動用x1、固定(調整室・上袖)x2
カセットデッキ	TASCAM	130	3	移動用x2、固定(調整室)x1

PA用特電

【上・下袖】C型(30A)×2

【客席後方】平行(15A)×3