

品名	メーカー名	型番	数	備考
音響調整卓(サブ)	Soundcraft	GB2R 12/2	1	常設 上手袖ラック
CDRWプレーヤー/レコーダー	TASCAM	CDRW-901SL	2	常設 上手袖ラック

CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	3	移動用×2 音響室×1
カセットデッキ	TASCAM	130	1	移動用
ダブル・カセットデッキ	TASCAM	202MkVII	1	移動用

モニタースピーカー	Electro-Voice	SxA100	2	スタンド可(パワードタイプ)
	Electro-Voice	T221M	2	
	Electro-Voice	SX300	2	スタンド可

ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100ST	1	
	TOMOCA	TCC-60	1	
マルチケーブル	CANARE	8C10-E3	7	10m
	CANARE	8S2N1	2	XR3-12C×8(先バラ/オス)
マルチボックス	CANARE	8J12N12	2	NK27-31S-R×1 NK27-32S-R×1
	CANARE	8J12N2	6	NK27-32S-R×1

※PA電源: 上下大臣裏 30A(C型)×各2 客席後方; 15A(平行)×2

E-mail: tsunohazu@shinjuku.hall-info.jp

〒160-0023 新宿区西新宿4-33-7  
(TEL)03-3377-1372 (FAX)03-3377-1073