

# ユニット回路表

DMX No.	回路名称				DMX No.	回路名称				DMX No.	回路名称							
1	1B	上下	1	#W	51	3S	3		101	FC	上	9		151	FR	下	3	↓
2	1B	中	1		52	3S	4		102	FC	上	10		152	FR	下	4	
3	1B	上下	2	#72	53	3S	5		103	FC	上	11		153	FR	下	5	
4	1B	中	2		54	3S	6		104	FC	上	12		154	FR	下	6	
5	1B	上下	3	#W	55	3S	7		105	FC	上	13		155	FR	下	7	
6	1B	中	3		56	3S	8		106	FC	上	14		156	FR	下	8	
7	1B	上下	4	#78	57	3S	9		107	FC	上	15		157	CL		1	
8	1B	中	4		58	3S	10		108	FC	上	16		158	CL		2	
9	2B	上下	1	#W	59	3S	11		109	FC	上	17		159	CL		3	
10	2B	中	1		60	3S	12		110	FC	上	18		160	CL		4	
11	2B	上下	2	#72	61	3S	13		111	FC	下	1		161	CL		5	
12	2B	中	2		62	3S	14		112	FC	下	2		162	CL		6	
13	2B	上下	3	#W	63	3S	15		113	FC	下	3		163	CL		7	
14	2B	中	3		64	3S	16		114	FC	下	4		164	CL		8	
15	2B	上下	4	#78	65	UH	上	1	#71	115	FC	下	5		165	CL		9
16	2B	中	4		66	UH	中	1		116	FC	下	6		166	CL		10
17	1S		1		67	UH	下	1		117	FC	下	7		167	CL		11
18	1S		2		68	UH	上	2	#72	118	FC	下	8		168	CL		12
19	1S		3		69	UH	中	2		119	FC	下	9		169	CL		13
20	1S		4		70	UH	下	2		120	FC	下	10		170	CL		14
21	1S		5		71	UH	上	3	#63	121	FC	下	11		171	CL		15
22	1S		6		72	UH	中	3		122	FC	下	12		172	CL		16
23	1S		7		73	UH	下	3		123	FC	下	13		173	客席	1	
24	1S		8		74	UH	上	4	#22	124	FC	下	14		174	客席	2	
25	1S		9		75	UH	中	4		125	FC	下	15		175	客席	3	
26	1S		10		76	UH	下	4		126	FC	下	16		176	客席 2F	4	
27	1S		11		77	LH	上	1	#72	127	FC	下	17		177	客席	5	
28	1S		12		78	LH	下	1		128	FC	下	18		178	客席	6	
29	1S		13		79	LH	上	2	#59	129	FC	奥	1		179	客席	7	
30	1S		14		80	LH	下	2		130	FC	奥	2		180	客席	8	
31	1S		15		81	LH	上	3	#22	131	FC	奥	3		181	客席	9	
32	1S		16		82	LH	下	3		132	FC	奥	4		182	客席 2F	10	
33	2S		1		83	LH	上	4	#40	133	FC	奥	5		183	客席	11	
34	2S		2		84	LH	下	4		134	FC	奥	6		184	バルコニー下	12	
35	2S		3		85	FLC		1		135	FC	上	1	直調 切替 60A	185	客席	13	
36	2S		4		86	FLC		2		136	FC	上	2		186	壁当て	14	
37	2S		5		87	FLC		3		137	FC	上	3					
38	2S		6		88	FLC		4		138	FC	下	1					
39	2S		7		89	FC	前	1		139	FC	下	2					
40	2S		8		90	FC	前	2		140	FC	下	3					
41	2S		9		91	FC	前	3		141	FR	上	1	下段				
42	2S		10		92	FC	前	4		142	FR	上	2		↓			
43	2S		11		93	FC	上	1		143	FR	上	3					
44	2S		12		94	FC	上	2		144	FR	上	4					
45	2S		13		95	FC	上	3		145	FR	上	5					
46	2S		14		96	FC	上	4		146	FR	上	6					
47	2S		15		97	FC	上	5		147	FR	上	7	↓				
48	2S		16		98	FC	上	6		148	FR	上	8		上段			
49	3S		1		99	FC	上	7		149	FR	下	1	下段				
50	3S		2		100	FC	上	8		150	FR	下	2	↓				