

品名	メーカー名	型番	数	備考
音響調整卓	YAMAHA	M7CL-32	1	19Mono 4ST使用可
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	Xi-1152/94F	2	常設 遠/近距離向
カラムスピーカー L	Electro-Voice	Xi-1152/64F	1	常設 遠距離向
	Electro-Voice	Xi-1082	1	常設 近距離向
カラムスピーカー R	Electro-Voice	Xi-1152/64F	1	常設 遠距離向
	Electro-Voice	Xi-1082	1	常設 近距離向
ステージフロントスピーカー	VICTOR	SBX-804	4	常設
ステージモニタースピーカー	Electro-Voice	SX80E	2	常設
デジタルミキシングエンジン	YAMAHA	DME64N	2	
パワーアンプ	LAB.GRUPPEN	C48:4	2	プロセ・カラム用
パワーアンプ	LAB.GRUPPEN	C16:4	4	モニタースピーカー ステージフロントスピーカー・運営用
ダイナミックマイク	SHURE	SM58	4	
	SHURE	SM58s	4	下袖常設MC用×1
	SHURE	SM57	6	
	SHURE	BETA58A	7	
	SHURE	BETA57A	4	
	SHURE	565SD	2	
	SHURE	MD-441	4	
カゲマイク	SHURE	BETA58A	1	常設 下手カプ【TCC-60】付
コンデンサーマイク	AKG	C-391B	2	
	AKG	C-414B-XL II	4	
	SONY	C-38B	6	
	SONY	C-535P	2	
	SONY	C-536P	2	
ワイヤレスシステム	SONY	WRU-8N	4	チューナーユニット(800Hz帯)
	SONY	WRT-807S	4	ハンドヘルド送信機(ダイナミック・SW付)
	SONY	WRT-822	4	2P トランスミッター
マイクスタンド	高砂製作所	MF-34T	4	床上型
	高砂製作所	MF-18 TM	9	床上型
	TOMOCA	DS40K	3	卓上型 40cmゲースネック付
	K&M	ST210/2B	6	ブーム型
	K&M	ST259B	8	ミニブーム型

角筈区民ホール

音響機材リスト2

2024.04 現在

品名	メーカー名	型番	数	備考
音響調整卓(サブ)	Soundcraft	GB2R 12/2	1	常設 上手袖ラック
CDRWプレーヤー/レコーダー	TASCAM	CDRW-901SL	2	常設 上手袖ラック

CDプレーヤー	TASCAM	CD-01UPro	3	移動用×2 音響室×1
カセットデッキ	TASCAM	130	1	移動用
ダブル・カセットデッキ	TASCAM	202MkVII	1	移動用

マルチエフェクト プロセッサー	YAMAHA	SPX2000	1	移動用
-----------------	--------	---------	---	-----

モニタースピーカー	Electro-Voice	SxA100	2	スタンド可(パワードタイプ)
	Electro-Voice	T221M	2	
	Electro-Voice	SX300	2	スタンド可

ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	4	
フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100ST	1	
	TOMOCA	TCC-60	1	
マルチケーブル	CANARE	8C10-E3	5	10m
	CANARE	8S2N1	2	XR3-12C×8(先バラ/オス)
マルチボックス	CANARE	8J12N12	2	NK27-31S-R×1 NK27-32S-R×1
	CANARE	8J12N2	6	NK27-32S-R×1

※PA電源: 上下大臣裏 30A(C型)×各2 客席後方; 15A(平行)×2

E-mail: tsunohazu@shinjuku.hall-info.jp

〒160-0023 新宿区西新宿4-33-7
(TEL)03-3377-1372 (FAX)03-3377-1073